User's Guide **TPS51220A** 降压控制器评估模块用户指南

TEXAS INSTRUMENTS

内容	
1 引言	3
2 说明	3
2.1 典型应用	3
2.2 特性	3
3 电气性能规格	3
4 原理图	5
5 测试设置	6
5.1 测试设备	6
5.2 建议的测试设置	6
5.3 测试点列表	7
6 测试步骤	8
6.1 线路/负载调节和效率测量步骤	8
6.2 输出纹波测试	9
6.3 测量提高的轻负载效率	9
6.4 控制架构和 OVP 选择	10
6.5 过流跳闸电平和输出放电选择	10
7 性能数据和典型特性曲线	11
7.1 效率	11
7.2 负载调节	11
7.3 波特图	12
7.4 瞬态响应	12
7.5 输出纹波和开关节点	13
7.6 导通波形	13
7.7 关断波形	14
8 EVM 装配图和 PCB 布局	15
9 物料清单	21
10 修订历史记录	21

插图清单

图 4-1. TPS51220A EVM-476 原理图	5
图 5-1. 建议用于 TPS51220A EVM-476 的测试设置	6
图 5-2. 推荐用于测量输出纹波电压的尖端和接地筒方法	<mark>6</mark>
图 7-1. 效率,12V _{IN} ,5.0V 输出	11
图 7-2. 效率,12V _Ⅳ ,3.3V 输出	11
图 7-3. 12V _{IN} , 5.0V 负载调节	11
图 7-4. 12V _{IN} , 3.3V 负载调节	11
图 7-5. CCM 模式 5V 环路响应增益和相位,f _{CO} = 95kHz,PM = 48°	12
图 7-6. CCM 模式 3.3V 环路响应增益和相位,f _{CO} = 90kHz,PM = 63°	12
图 7-7. 5V CCM 模式负载瞬态	12
图 7-8. 5V D-CAP 模式负载瞬态	12
图 7-9. 5V CCM 模式输出纹波和开关节点	13
图 7-10. 3.3V CCM 模式输出纹波	13
图 7-11. 启用导通波形	13
图 7-12. 启用有放电关断波形	14
图 7-13. 启用无放电关断波形	14
图 8-1. 顶层装配图 (顶视图)	15
图 8-2. 底层装配图 (顶视图)	16

ZHCU984B - SEPTEMBER 2009 - REVISED FEBRUARY 2022 Submit Document Feedback TPS51220A 降压控制器评估模块用户指南 1

TEXAS INSTRUMENTS www.ti.com.cn

商标			
图 8-3. 顶层铜 (顶视图)	

图 8-3. 顶层铜 (顶衬	见图)1	7
图 8-4. 内层 1 (顶视	图)1	8
图 8-5. 内层 2 (顶视		9
图 8-6. 底层铜 (顶衬	见图)	0

表格清单

本面の十	
表 3-1. TPS51220A EVM-476 电气性能规格	3
表 5-1. TPS51220A EVM-476 上的测试点功能	7
表 6-1. SKIPSEL1 或 SKIPSEL2 (跳线 JP1 和 JP4) 选择	9
表 6-2. FUNC(跳线 JP2)选择	10
表 6-3. TRIP (JP3) 选择	10
表 9-1. 基于图 4-1 所示原理图的 EVM 元件列表	21

商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

1 引言

此 EVM 采用德州仪器 (TI) 的双路输出设计 TPS51220A。此器件包含许多测试点,有助于工程师监控和评估 TPS51220A 的控制特性。TPS51220A 是一款具有三个线性稳压器的双峰值电流模式、同步降压控制器。该 EVM 还可让工程师配置 TPS51220A 控制器的多个功能。

2 说明

TPS51220A EVM-476 提供两个 8A 输出:3.3V 和 5V。接受的输入电压范围为 8V 至 20V。用户可使用若干跳线 和开关来评估 TPS51220A 的各种控制功能。通过开关,可轻松地独立启用和禁用 EVM 或两个输出。两个跳线块 使用户能够选择每个输出的操作模式。一个跳线块使工程师能够选择控制架构和 OVP 功能。另一个跳线块可用于 选择过流跳闸电平以及输出是否由转换器放电。请参阅以下章节了解更多详情。

2.1 典型应用

- 笔记本电脑和 I/O 总线
- 数字电视和多功能打印机等应用中的负载点

2.2 特性

- 输入电压范围:8V至20V
- 双路 8A 输出: 3.3V 和 5V
- 3.3V 和 5V 输出的单个启用功能
- 可选轻负载运行
- 可选控制架构
- 电感器电流感测
- **OVP** 禁用功能
- 输出放电禁用功能
- 测量主要参数的易接触测试点

3 电气性能规格

表 3-1. TPS51220A EVM-476 电气性能规格

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
·····································						
电压范围		8	12	20	V	
最大输入电流	12V _{IN} ,输出均为 8A		5.8		А	
输出特性						
输出电压 VOUT 1			5		V	
输出负载电流 IOUT1		0		8	А	
於山市工油共	线路调节:输入电压 = 8V 至 20V		±0.5%			
	负载调节:输出电流 = 0A 至 8A		±1%			
输出电压纹波	IOUT1 = 8A			50	mVpp	
输出过流			12		А	
开关频率			330		kHz	
峰值效率			97.8%			
满负载效率			96.9%			
输出电压 VOUT 2			3.3		V	
输出负载电流 IOUT2		0		8	А	
<u>换山市区)用井</u>	线路调节:输入电压 = 8V 至 20V		±0.5%			
输出电压调节 	负载调节:输出电流 = 0A 至 8A		±1%			
输出电压纹波	IOUT = 8A			50	mVpp	
输出过流			12		А	
开关频率			330		kHz	
峰值效率			96%			

ZHCU984B - SEPTEMBER 2009 - REVISED FEBRUARY 2022 Submit Document Feedback



表 3-1. TPS51220A EVM-476 电气性能规格 (continued)

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	単位
满负载效率			95%		

4 原理图



图 4-1. TPS51220A EVM-476 原理图

5 测试设置

5.1 测试设备

电压源:电源必须能够在最高 10A 的电流下提供 8VDC 到 20VDC 的电压。

万用表:至少需要三个电压表。其他电压表可用来监控某些测试点。

输出负载:建议使用两个恒定电流电子负载。当输出为 3.3V 或 5V 时,它们必须能够提供高达 10A 的灌电流。 示波器:需要一个最低 50MHz 的数字示波器和一个电压探头。示波器可用来测量输出纹波并监控某些测试点。 风扇:测试 EVM 时不需要风扇。

建议线规:负载和输入应使用最低线规为 AWG #16 的导线连接。所有这些连接线都应尽可能短。

5.2 建议的测试设置



图 5-1. 建议用于 TPS51220A EVM-476 的测试设置







测试点	名称	说明			
TP1	VIN	相对于 TP18 的输入电压测量点			
TP2	VOUT1	相对于 TP7 的输出 1 电压测量点			
TP3	VOUT2	相对于 TP8 的输出 2 电压测量点			
TP4	SW1	相对于 TP20 的输出 1 开关节点			
TP5	VREG5	使用开关 S3 启用 EN 时,5V/100mA 输出将为高电平			
TP6	SW2	相对于 TP21 的输出 2 开关节点			
TP7	GND1	VOUT1 的接地基准			
TP8	GND2	VOUT2 的接地基准			
TP9	VREG3	对 EVM 施加输入电压时,应存在 3.3V/10mA 输出。			
TP10	EN1	通过开关 S1 启用输出时,输出 1 使能信号将为高电平			
TP11	EN2	通过开关 S2 启用输出时,输出 2 使能信号将为高电平			
TP12	PG1	调节输出时,输出1电源正常信号将为高电平			
TP13	PG2	调节输出时,输出2电源正常信号将为高电平			
TP14	EN	使用开关 S3 启用 EVM 时,5V 和 2V 基准使能信号将为高电平			
TP15	VREF2	使用开关 S3 启用 EN 时, 2V 内部基准信号将为高电平			
TP16	-	未使用			
TP17	-	未使用			
TP18	GNDIN	VIN 的接地基准			
TP19	GNDS	一般接地			
TP20	GND	SW1 的接地基准			
TP21	GND	SW2 的接地基准			
TP22	GND	一般接地			
TP23	GND	一般接地			
TP24	SYNC	未使用			



6 测试步骤

6.1 线路/负载调节和效率测量步骤

- 1. 确保开关 S1 (EN1)、S2 (EN2) 和 S3 (EN) 处于"OFF"位置。
- 确保按如下方式设置分流跳线,请参阅节 6.3、节 6.4 和节 6.5,了解关于如何更改这些设置的详细信息:
 a. JP1 (SKIPSEL1): 跳线 3 引脚到 4 引脚 (AS)
 - b. JP2 (FUNC): 跳线 1 引脚到 2 引脚 (CMODE ON)
 - c. JP3 (TRIP): 跳线 7 引脚到 8 引脚 (LV_D-ON)
 - d. JP4 (SKIPSEL2): 跳线 3 引脚到 4 引脚 (AS)
- 3. 将直流电源电流限值设置为 10A。将 VIN 电压从 0V 增加到 8VDC。应使用 V3 验证 VIN。
- 4. 使用 V4 测量 VREG3 (TP9) 电压。它应当介于 3.2V 到 3.4V 之间。
- 5. 将 S3 (EN) 设在"ON"位置。使用 V5 测量 VREG5 (TP5) 电压,它应当介于 4.9V 到 5.1V 之间。使用 V6 测量 VREF2 (TP15) 电压,它应当介于 1.98V 到 2.02V 之间。
- 6. 确保将电子负载 1 设置为灌入 0A 电流。将 S1 (EN1) 设为 "ON" 位置, S3 保持在 "ON" 位置。
- 7. 记录 VOUT1 电压 (使用 V1)、IOUT1 电流、VIN (使用 V3) 和来自源极的输入电流。
- 8. 以 0.5A 的阶跃将电子负载 1 的电流从 0A 增加到 8A。对于每个阶跃,记录 VOUT1 电压(使用 V1)、 IOUT1 电流、VIN(使用 V3)和来自源极的输入电流。
- 9. 将输入电压设置为 20V。
- 10. 将电子负载 1 的电流从 8A 降低到 0A,以 0.5A 的阶跃将电子负载 1 的电流从 0A 增加到 8A。对于每个阶 跃,记录 VOUT1 电压 (使用 V1)、IOUT1 电流、VIN (使用 V3)和来自源极的输入电流。
- 11. 对 VOUT2 可使用类似的方法。使用 S2 启用 VOUT2。

6.2 输出纹波测试

- 1. 按照节 6.1 中的步骤 1 至 6 开始输出。
- 2. 如下所示设置范围:
 - a. 水平扫描:2µs/div
 - b. 触发模式:自动,上升沿
 - c. 触发源: Ch1
 - d. CH1:50mV/div,交流耦合,带宽20MHz
- 3. 在测试步骤中,使用图 5-2 所示的尖端和接地筒测量方法探测 VOUT1 和 VOUT2。

6.3 测量提高的轻负载效率

- 1. 所有跳线改动都应该在 EVM 不通电的情况下进行
- 2. SKIPSEL1 和 SKIPSEL2 使用户能够选择 EVM 如何在轻负载下运行。表 6-1 描述了每种可能的选择。

表 6-1. SKIPSEL1 或 SKIPSEL2 (跳线 JP1 和 JP4) 选择

跳线位置	模式	说明	
CCM(1 和 2 短接)	ССМ	EVM 保持为连续电流模式	
AS (3 和 4 短接) 默认	自动跳跃	EVM 在轻负载下进入自动跳跃模式,可产生可闻噪声。	
OOA_L(5 和 6 短接)	OOA (< 400kHz)	EVM 进入跳跃模式,听不到噪声	
OOA_H(7 和 8 短接)	OOA (> 400kHz)	不推荐	

3. 选择一种模式后,可重新进行效率和调节测量。重复节 6.1 的步骤 3 至 11。当输出小于 1A 时,工程师应减 小阶跃电流。节 7 展示了各种工作模式的典型数据

6.4 控制架构和 OVP 选择

- 1. 所有跳线改动都应该在 EVM 不通电的情况下进行。
- 2. FUNC 跳线 (JP2) 允许用户选择 EVM 用来控制输出的控制架构。它还可启用或禁用 OVP 功能。表 6-2 描述 了每种可能的选择。

表 6-2. FUNC (跳线 JP2) 选择

跳线位 <u>置</u>	MODE
CMODE_ON(1 和 2 短接)默认	电流模式控制并启用 OVP
DCAP_OFF(3 和 4 短接)	D-Cap 模式控制并禁用 OVP
DCAP_ON(5 和 6 短接)	D-Cap 模式控制并启用 OVP
CMODE_OFF(7 和 8 短接)	电流模式控制并禁用 OVP

3. 选择一种模式后,可重新进行效率和调节测量。重复节 6.1 的步骤 3 至 11。当输出小于 1A 时,工程师应减 小阶跃电流。节 7 展示了各种工作模式的典型数据

6.5 过流跳闸电平和输出放电选择

- 1. 所有跳线改动都应该在 EVM 不通电的情况下进行。
- 2. TRIP 跳线 (JP3) 使用户能够选择由 EVM 使用的电压电平来实现电流限制。它还可启用或禁用输出放电功 能。表 6-3 描述了每种可能的选择。

跳线位置	模式		
UL_D-ON(1 和 2 短接)	过流采用超低的电压阈值 (典型值为 31mV) 并启用输出放电		
UL_OFF(3 和 4 短接)	过流采用超低的电压阈值 (典型值为 31mV) 并禁用输出放电		
LV_OFF(5 和 6 短接)	过流采用低电压阈值 (典型值为 60mV) 并禁用输出放电		
LV_D-ON (7 和 8 短接) 默认	过流采用低电压阈值 (典型值为 60mV) 并启用输出放电		

表 6-3. TRIP (JP3) 选择

3. 选择一种模式后,可重新进行效率和调节测量。重复节 6.1 的步骤 3 至 11。当输出小于 1A 时,工程师应减 小阶跃电流。节 7 展示了各种工作模式的典型数据

ÈXAS

STRUMENTS

www.ti.com.cn



7 性能数据和典型特性曲线

7.1 效率



7.2 负载调节





7.3 波特图



7.4 瞬态响应





7.5 输出纹波和开关节点



7.6 导通波形





7.7 关断波形



8 EVM 装配图和 PCB 布局

下图(图 8-1 至图 8-6)显示了 TPS51220A EVM-476 印刷电路板的设计。PCB 厚度为 0.062"。它有四层镀铜。中间两层各有 2oz 铜,外层各有 1oz 铜。



图 8-1. 顶层装配图(顶视图)











图 8-3. 顶层铜(顶视图)





图 8-4. 内层 1 (顶视图)



EVM 装配图和 PCB 布局



图 8-5. 内层 2 (顶视图)

EVM 装配图和 PCB 布局





图 8-6. 底层铜(顶视图)

9 物料清单

表 9-1. 基于图 4-1 所示原理图的 EVM 元件列表

数量	引用标识符	说明	制造商	器件型号
4	C1、C2、C4、C5	电容器,陶瓷,10 μ F,25V,X7R,±10%,1210	MuRata(村田)	GRM32DR71E106K
2	C10、C11	电容器,POS-CAP,330 \upmu F,6.3V,18m Ω ,20%	SANYO(三洋)	6TPE330MIL
2	C14、C15	电容器,POS-CAP,470 \upmu F,4.0V,15m Ω ,20%	SANYO(三洋)	4TPE470MFL
3	C16、C17、C21	电容器,陶瓷,0.01 μ F,50V,X7R,±10%,0603	Std	Std
4	C20、C23、C26、 C27	电容器,陶瓷,100pF,50V,C0G,±5%,0603	Std	Std
1	C22	电容器,陶瓷,2.2 μ F,6.3V,X5R,±10%,0603	Std	Std
1	C28	电容器,陶瓷,47pF,50V,C0G,±5%。0603	Std	Std
6	C3、C6、C18、 C19、C24、C25	电容器,陶瓷,0.1 μ F,50V,X7R,±10%,0603	Std	Std
1	C8	电容器,陶瓷,0.22 μ F,25V,X7R,±10%,0603	Std	Std
1	C9	电容器,陶瓷,10 μ F,6.3V,X5R,±10%,0805	TDK	C2012X5R0J106K
2	D1、D2	二极管,肖特基,40V,30mA,SOD-323	Rohm (罗姆)	RB751x-40
2	L1、L2	电感器,3.3µH,12A	Vishay(威世)	IHLP5050CEER3R3
2	Q1、Q2	MOSFET,N 沟道,30V,14A,9.7mΩ	ТІ	CSD17307Q5A
2	Q3、Q4	MOSFET,N 沟道,30V,21A,4.5mΩ	ТІ	CSD17310Q5A
11	R1、R2、R9、R12、 R13、R14、R16、 R17、R23、R34、 R37	电阻器,贴片,0Ω,1/16W,±5%,0603	Std	Std
1	R20	电阻器,贴片,300kΩ,1/16W,±1%,0603	Std	Std
1	R21	电阻器,贴片,8.20k Ω,1/16W,±1%,0603	Std	Std
1	R22	电阻器,贴片,7.50kΩ,1/16W,±1%,0603	Std	Std
2	R24、R25	电阻器,贴片,5.60kΩ,1/16W,±1%,0603	Std	Std
2	R26、R29	电阻器,贴片,51.1 Ω,1/16W,±1%,0603	Std	Std
1	R27	电阻器,贴片,120kΩ,1/16W,±1%,0603	Std	Std
1	R28	电阻器,贴片,62.0k Ω,1/16W,±1%,0603	Std	Std
1	R30	电阻器,贴片,30.0k Ω,1/16W,±1%,0603	Std	Std
1	R31	电阻器,贴片,27.0k Ω,1/16W,±1%,0603	Std	Std
1	R38	电阻器,贴片,15.0kΩ,1/16W,±1%,0603	Std	Std
1	R39	电阻器,贴片,12.0k Ω,1/16W,±1%,0603	Std	Std
2	R5, R6	电阻器,贴片,15.4 Ω,1/16W,±1%,0603	Std	Std
2	R7、R15	电阻器,贴片,470kΩ,1/16W,±1%,0603	Std	Std
1	U1	固定频率 99% 占空比, 双路降压控制器	ТІ	TPS51220ARTV

10 修订历史记录

注:以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision A (May 2011) to Revision B (February 2022)		Page
•	更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式。	3
•	更新了用户指南标题	3

重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担 保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验 证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。 您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成 本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2022,德州仪器 (TI) 公司