U TEXAS INSTRUMENTS

摘要

本用户指南介绍了 ADC354x 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。本用户指南讨论了如何设置和配置软件及硬件,并探讨了程序运行的各个方面。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语均指的是 ADC354xEVM.。在本文档的以下章节中, ADC354x 评估板称为 EVM, 而 ADC354x 器件称为 ADC 器件。

内容

1	引言	2
2	设备	2
	2.1 评估板功能标识摘要	2
	2.2 所需设备	3
3	设置过程	4
	3.1 安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件	. 4
	3.2 安装配置 GUI 软件	. 4
	3.3 连接 ADC EVM 和 TSW1400EVM	. 4
	3.4 连接电源和进行 Mini-USB 连接	4
	3.5 将信号发生器连接到 ADC354xEVM	5
	3.6 配置 HSDC Pro 和采集数据	. 5
4	器件配置	7
	4.1 低级控制	7
	4.2 电流监控	7
5	疑难解答	8
6	参考文献	8
	6.1 模拟输入配置	8
7	修订历史记录	8
5 6	4.1 低级控制 4.2 电流监控	7 7 8 8
7	修订历史记录	8

插图清单

图 2-1. ADC354xEVM 功能标识	2
图 2-2. CMOS FPGA 转插卡	3
图 3-1. ADC354xEVM 完整设置	4
图 3-2. HSDC Pro: TSW1400EVM 确认	5
图 3-3. HSDC Pro: Data Capture	6
图 4-1. ADC35XXEVM GUI	7

商标

Microsoft[®] and Windows[®] are registered trademarks of Microsoft Corporation. 所有商标均为其各自所有者的财产。



1 引言

ADC354xEVM 是用于评估德州仪器 (TI)的 ADC354x 模数转换器 (ADC)的评估板。ADC354xEVM 是一款单通道 14 位 ADC,可分别为 ADC3541、ADC3542、ADC3543 和 ADC3544 提供高达 10、25、65 或 125 兆样本/秒 (MSPS)的采样率。输出数据通过 1.8V CMOS 逻辑传输。

- 变压器和 FDA 耦合模拟输入
- 变压器耦合或单端时钟输入
- INA226 电流分流监测器,用于评估功耗
- FMC 连接器可轻松连接常用 FPGA 评估板
- 通过 USB 连接器和 FTDI USB 转 SPI 转换器进行器件寄存器编程

TSW1400EVM 可捕获 CMOS 输出数据,并通过 USB 接口上传至连接的 PV 进行分析。PC 上的 High-Speed Data Converter Pro (HSDC Pro) 软件与硬件通信并处理数据。

2 设备

本节描述了如何在工作台上借助正确的设备设置 EVM,来评估 ADC 器件的完整性能。

2.1 评估板功能标识摘要



图 2-1. ADC354xEVM 功能标识

确保跳线 J8 在 2-3 位置分流。这允许通过 mini-USB 连接器向 ADC354xEVM 提供 5V 电压。 如果需要外部 5V 电源,则 J8 必须在 1-2 位置分流,外部 5V 可以连接到标有"+5 EXT"的测试点。



图 2-2. CMOS FPGA 转插卡

2.2 所需设备

EVM 评估套件中包含以下设备:

- 评估板 (EVM)
- CMOS FPGA 转插卡
- 转插卡的电源夹
- Mini-USB 电缆

EVM 评估套件中不包含以下设备,但评估此 EVM 时需要使用这些设备:

- TSW1400EVM 数据采集板和相关物品
- HSDC Pro 软件
- 运行 Microsoft[®] Windows[®] 7 或 10 的 PC
- 两个用于采样时钟和模拟输入的低噪声信号发生器。TI 建议使用以下发生器:
 - Rohde & Schwarz SMA100A
 - Rohde & Schwarz SMA100B
- 用于模拟输入信号的带通滤波器。以下推荐的带通滤波器将具有:
 - 带通滤波器,大于等于 60dB 谐波衰减,小于等于 5% 带宽,大于 18dBm 功率,小于 5dB 插入损耗
- 信号路径电缆,SMA

3 设置过程

3.1 安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件

下载 HSDC Pro 软件的最新版本。按照安装说明安装软件。 下载并安装 HSDC Pro 补丁。该补丁将所有需要的 INI 文件复制到 HSDC pro 目录中。

3.2 安装配置 GUI 软件

从 EVM 工具文件夹 (网址为 ADC354xEVM) 下载配置 GUI 软件。 提取并运行可执行文件, 然后按照说明操作。

3.3 连接 ADC EVM 和 TSW1400EVM

将 ADC354xEVM FMC 连接器连接到 FPGA 转插卡的 J1。

将 FPGA 转插卡的 J2 连接到 TSW1400EVM 的 J1。



图 3-1. ADC354xEVM 完整设置

3.4 连接电源和进行 Mini-USB 连接

按照以下步骤连接电源和进行 mini-USB 连接:

- 1. 将 3.3VDC 连接到 FPGA 转插卡的 TP2。根据需要为 TP1 提供电源接地。TSW1400EVM 的 J10 可用于为此 +3.3 VDC 供电。
- 2. 将电源线连接到 TSW1400EVM 的 5V (最小 3A)电源。将电源开关 (SW7) 置于 "On" 位置。
- 3. 将 mini-USB 电缆连接到 TSW1400EVM (J2)。
- 4. 将 mini-USB 电缆连接至 ADC354xEVM (J19)。



3.5 将信号发生器连接到 ADC354xEVM

将信号发生器连接到 J2 的时钟输入。将频率设置为 10MHz,将振幅设置为 +10dBm。默认情况下,时钟信号由 变压器 T1 从单端转换为差分信号。

将信号发生器连接到 J11 的模拟输入。本示例中使用了 +15dBm 的 2.2MHz 正弦波输入。使用带通滤波器以获得 出色结果。默认情况下,背对背平衡-非平衡变压器用于将单端输入转换为差动。

3.6 配置 HSDC Pro 和采集数据

按照以下步骤配置 HSDC Pro 和采集数据

- 1. 打开 HSDC Pro 软件
- 2. 点击 OK 按钮以确认 TSW1400EVM 的序列号



图 3-2. HSDC Pro: TSW1400EVM 确认

- 3. 从左上角的 ADC 选择下拉列表中选择 ADC3543_14W_14bit_SDR
- 4. 出现系统提示时,点击 Yes 按钮以更新固件
- 5. 在 ADC Output Data Rate 中输入"10M"

6. 点击 Capture 按钮启动数据采集



图 3-3. HSDC Pro: Data Capture



4 器件配置

ADC35XXEVM GUI 提供了一个易于使用的界面,用于对 ADC354x 寄存器进行编程。大多数寄存器功能可通过 按钮或下拉菜单访问。

ADCESICK GUI

35KX GUI		-
	AIN AIN AIN AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD	
	Output toto Pereir Measurement Bocks Verland Benjol Joon BOCS 9L/2 ~ 14 Me BOCS Books SDR ~ Books Prefer Measurement SOB BOOK Books BOOK Books SDR ~ Books Prefer Measurement SOB BOOK Books BOOK Books BOOK Books Prefer Measurement SOB BOOK Book BOOK Books BOOK Bo	
tool	Address Address Address Address Address Address Address Address Address Address Address Address Address Address Address Addr	
(P Brot	Economittee Connected	

图 4-1. ADC35XXEVM GUI

4.1 低级控制

ADC354x 寄存器也可以直接读取或写入。所有值均采用十六进制格式。

要读取寄存器的内容,只需在 Address 字段中输入寄存器地址并点击 Read Register 按钮即可。寄存器值随后将 显示在 Log 字段中。

要执行对寄存器的写入,只需在 Address 字段中输入寄存器地址,在 Write Data 字段中输入所需的寄存器值。写 入数据将显示在 Log 字段中。

4.2 电流监控

ADC354xEVM 在其 +1.8VDC 电源轨 (AVDD 和 IOVDD) 上消耗的电流可通过 ADC35XXEVM GUI 首页进行监 控。点击"Measure Power"按钮以刷新当前值。

5 疑难解答

如果 ADC354xEVM D1 LED 未亮起:

- 确保 J12 跳线已安装 (分流器 2-3)
- 确保 mini-USB 电缆牢固地连接到 J19

如果 HSDC Pro 未成功采集数据:

- 确保 ADC354xEVM 的 J2 上存在采样时钟
- 确保 TSW1400EVM 在其 5V 电源上至少有 3A 的电流可用
- 按下 ADC354xEVM 上的 S1 按钮可复位 ADC,并恢复默认设置

6参考文献

- 1. 德州仪器 (TI), TSW140x 高速数据采集/图形发生器卡
- 2. 德州仪器 (TI), High Speed Data Converter Pro GUI 用户指南 也可以在软件的帮助菜单中找到
- 3. FTDI USB 转串行驱动程序安装手册 (www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm)

6.1 模拟输入配置

默认情况下,ADC354xEVM的模拟输入配置为交流耦合平衡-非平衡变压器信号链。为了获得卓越杂散性能,输入频率应高于 2MHz。

对于直流耦合输入以及低于 2MHz 的输入,应使用 FDA 输入路径。这可以通过对 EVM 进行以下修改来实现:

- DNI : R116、R118、R119、R120、C81、C84
- 安装: C79 (对直流耦合输入使用 0 Ω 电阻器)、R115、R122 和 R134
- C88 和 C92 可被旁路 (与 0 Ω 电阻短接) 以创建直流接地。

执行这些修改后,模拟输入必须连接到 J10。

7 修订历史记录

注:以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

CI	nanges from Revision * (July 2020) to Revision A (January 2023)	Page
•	通篇将 ADC3541 更改为更通用的 ADC354x	1
•	更改了 <i>简介</i> 以包含多个 ADC 器件	2

Texas

ISTRUMENTS

www.ti.com.cn

重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担 保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验 证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。 您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成 本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2023,德州仪器 (TI) 公司